

**Дезинфицирующее средство «Тефлекс-ВЕТ МультиДез»  
ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОЗДУХА И ОБЪЕКТОВ ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА  
И ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ**

СРОК ГОДНОСТИ СРЕДСТВА 5 ЛЕТ в не вскрытой упаковке производителя

СРОК ГОДНОСТИ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ до 28 СУТОК

МИНИМАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ 0,05%

ИЗ 1 Л можно приготовить ДО 2000л РАБОЧЕГО РАСТВОРА!!!



**ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И ВЫНУЖДЕННАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ**  
**ДЕЗИНФЕКЦИЯ УБОЙНЫХ ПУНКТОВ, КОРМОКУХОНЬ**  
**ОБРАБОТКА ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ**  
**ДЕЗИНФЕКЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЖИВОТНЫХ**  
**ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ХИРУРГИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ**  
**ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПУШНО-МЕХОВОГО СЫРЬЯ**  
**ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОЗДУХА**  
**ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ (ДВУ)**  
**ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ И ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТАРИЯ**  
**СТЕРИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ**  
**БОРЬБА С ПЛЕСЕНЬЮ**

**СОСТАВ:**

В качестве действующего вещества (ДВ) входит полигексаметиленгуанидина гидрохлорид 10% /ПГМГ/. Кроме того, в состав средства входят неионогенные поверхностно-активные вещества и другие функциональные добавки. ПОКАЗАТЕЛЬ АКТИВНОСТИ ВОДОРОДНЫХ ИОНОВ (PH) СРЕДСТВА 7,0±0,5.

**АНТИМИКРОБНОЕ ДЕЙСТВИЕ В ОТНОШЕНИИ:**

- ✓ различных грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов (включая возбудителей псевдомонады и микобактерии туберкулеза);
- ✓ вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа свиней, птиц, лошадей, возбудители острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы и др.);
- ✓ грибов рода Кандида и Трихофитон (дерматофитий), плесневых грибов;
- ✓ **африканской чумы свиней;**
- ✓ обладают спороцидной активностью и высокими моющими свойствами.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- ✓ по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относятся к 4 классу мало опасных веществ при введении в желудок и нанесении на кожу, а в виде паров при ингаляционном воздействии - к 5 классу практически нетоксичных веществ.
- ✓ дезинфекция поверхностей в присутствии человека и животных.
- ✓ не вызывают коррозии металлов, не обесцвечивают ткани. На обработанных поверхностях остается малозаметная пленка, обеспечивающая остаточное антимикробное действие.
- ✓ сохраняет свою активность после замораживания и оттаивания.

**ОБЪЕКТЫ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ:**

- ✓ **ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ И ВЫНУЖДЕННОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ** объектов ветеринарного надзора:
- ✓ **ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ;**
- ✓ **УБОЙНЫЕ ПУНКТЫ, КОРМОКУХОНИ, ИЗОЛЯТОРЫ, ПУНКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ**, холодильные камеры, прилавки и смотровые столы, ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ, спецодежды, обуви и других объектов.
- ✓ **ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЖИВОТНЫХ**, сырья и продуктов животного происхождения, а также мест скопления животных (рынки, выставки, спортплощадки), тары;
- ✓ **ПОМЕЩЕНИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ** и предметы ухода за животными в зоопарках, цирках, питомниках, вивариях;
- ✓ **ВЕТЕРИНАРНЫЕ КЛИНИКИ (СТАНЦИИ)** ВКЛЮЧАЯ ВЕТЕРИНАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ХИРУРГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ, ЛАБОРАТОРИИ, виварии, цирки и зоопарки.
- ✓ **ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПУШНО-МЕХОВОГО СЫРЬЯ;**
- ✓ **ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОЗДУХА И УСТРАНЕНИЯ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ (НПВ);**
- ✓ **ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ (ДВУ);**
- ✓ **ДЛЯ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ И ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ИНСТРУМЕНТАРИЯ;**
- ✓ **ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ;**
- ✓ **ДЛЯ БОРЬБЫ С ПЛЕСЕНЬЮ НА ОБЪЕКТАХ ВЕТЕРИНАРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.**

**ТАБЛИЦА  
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА «ТЕФЛЕКС-ВЕТ МУЛЬТИДЕЗ»**

ОБЪЕКТЫ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ	КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА / КОЛ-ВО РАБОЧЕГО РАСТВОРА ИЗ 1Л КОНЦЕНТРАТА					
	Бактериальные инфекции, возбудители которых относятся к группе малоустойчивых к дезинфицирующим средствам (1 группа), качество дезинфекции при которых контролируют по выделению кишечной палочки.	Бактериальные инфекции, возбудители которых относятся к группе устойчивых к дезинфицирующим средствам (2 группа), качество дезинфекции при которых контролируют по выделению стафилококка.	Туберкулез (типичные и атипичные формы микобактерий)	Инфекции вирусной этиологии (включая аденовирусы, вирусы гриппа: птиц, свиней, лошадей, парагриппа, атипичной пневмонии, энтеровируса, ротавируса, герпесвируса, пикорнавируса, и др.)	Грибковые инфекции	Поражения плесневыми грибами
ПОВЕРХНОСТИ В ПОМЕЩЕНИЯХ (пол, стены, жесткая мебель), приборы, оборудование	0,1% / 1000 л	0,5% / 200 л	0,5% / 200 л	0,5% / 200 л	0,5% / 200 л	0,2% / 500 л
ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА ЖИВОТНЫМИ, не загрязненные биологическими жидкостями, спецодежда, <b>обувь</b> (кровью и пр.)	0,5% / 200 л	1,0% / 100 л	1,0% / 100 л	1,0% / 100 л	1,0% / 100 л	
КОРМУШКИ без остатков корма	0,1% / 1000 л	0,1% / 1000 л	0,1% / 1000 л	1,0% / 100 л	1,0% / 100 л	1,0% / 100 л
КОРМУШКИ с остатками корма	0,1% / 1000 л	1,0% / 100 л	1,0% / 100 л	1,0% / 100 л	1,5% / 100 л	1,0% / 100 л
Инкубаторий, инкубационное ЯЙЦО	0,5% / 200 л	0,5% / 200 л	0,5% / 200 л	1,0% / 100 л	1,0% / 100 л	1,0% / 100 л
СПЕЦОДЕЖДА, обувь незагрязненная выделениями животных	0,5% / 200 л	0,5% / 200 л	1,0% / 100 л	1,0% / 100 л	1,5% / 100 л	1,2% / 83 л
СПЕЦОДЕЖДА, обувь загрязненная выделениями животных	1,0% / 100 л	1,0% / 100 л	1,0% / 100 л	0,5% / 200 л		
УБОРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ	0,5% / 200 л	1,0% / 100 л	1,0% / 100 л	0,5% / 200 л	1,0% / 100 л	1,5% / 67 л
резиновые и полипропиленовые КОВРИКИ						1,0% / 100 л
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	0,1% / 1000 л	1,0% / 100 л	1,0% / 100 л	1,0% / 100 л	0,8% / 125 л	
РЕЖИМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ растворами дезинфицирующего средства ВОЗДУХА, СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА	0,25% / 400 л					
РЕЖИМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ ИНСТРУМЕНТАРИЯ растворами дезсредства при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (включая кандидозы и дерматофитии) этиологии	1% / 100 л					
РЕЖИМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ, СОВМЕЩЕННОЙ С ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКОЙ, ИНСТРУМЕНТАРИЯ (включая инструменты к эндоскопам, хирургические и стоматологические инструменты и материалы) при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии	1% / 100 л					
РЕЖИМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ, ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ И ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ИНСТРУМЕНТАРИЯ, в том числе эндоскопов, хирургических и стоматологических инструментов и материалов растворами дезинфицирующего средства ручным способом	0,05% / 2000 л					
РЕЖИМЫ СТЕРИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ (включая стоматологические и хирургические инструменты) дезсредством	4% / 25 л					
РЕЖИМЫ ДВУ И СТЕРИЛИЗАЦИИ ЭНДОСКОПОВ И ИНСТРУМЕНТОВ дезсредством	3% / 33 л					